

■ 照相机与镜头搭配使用时的兼容性 搭配使用的详细信息请参照各照相机和镜头的使用说明书。

格式	照相机	AF(自动对焦)镜头(含DX镜头*1)				AF-S望远倍率镜	
		AF-S镜头		AF-P镜头			未搭载马达 (含AF耦合)的 AF镜头
		D型/G型	E型	FX镜头	DX镜头		
FX	D5*2*3、D750	○	○	○*7	○*7	○	
	Df*4、D810、D810A*3	○	○	△*5	△*5	○	
	D850*2*3	○	○	○	○	○	
DX	D500*2*3	○	○	○	○	○	
	D7500	○	○	○	○	○	
	D7200、D7100	○	○	△*5	△*5	○	
	D5600、D5500、D5300、D3300	○	○	○*6	○*6	MF	
	D3400	○(D型:MF*9)	○	○	○	MF	
FX	D5200	○	○	△*5	△*5	MF	
	D4S	○	○	△*5	×	○	
	D610	○	○	○*7	○*7	○	
	D4、D800系列	○	○*7	△*5	×	○	
	D600	○	○*7	○*7	○*7	○	
DX	D3系列、D700	○	○*7	△*5	×	○	
	D300系列、D7000	○	○*7	△*5	×	○	
	D2系列、D200	○	×	×	×	○	
	D1系列	○	×	×	×	○	
	D5100、D5000、D3200、D3100	○	○	×	×	MF	
	D3000、D60、D40系列	○	×	×	×	MF	
	D100、D90、D80、D70系列、D50	○	×	×	×	○	
35mm(胶片单反照相机)	F6	○	×	×	×	○	

○：可以使用 △：使用受限 ×：不可使用 MF：手动对焦时可以使用

VR镜头可与FX格式/DX格式的尼康数码单反照相机、F6、F5、F100、F80系列、U2和U相机搭配使用。

E型镜头/G型镜头不能使用自动微距环、其它连接环以及波纹管配件。

*1: DX镜头是在拍摄范围较小的DX格式数码单反照相机上使用的小巧轻便的镜头。因为成像圈小,安装在FX格式的数码单反相机上也能将拍摄范围设定成DX格式后使用,但是选择比DX格式大的拍摄范围后,可能使图像周围变黑,无法获得足够高的分辨率。

*2: 使用D5、D850、D500拍摄时,在可使用的对焦点中,十字型感应器根据所安装的镜头而不同。

*3: 使用D5、D850、D810A、D500拍摄高感光度或长时间曝光的图像时,安装某些VR镜头时需要特别注意。详情请参见照相机说明书。

*4: Df配合以前的采用联动杆的AI镜头,可使用曝光模式M(手动)和曝光模式A(光圈优先自动)。

*5: 对焦后如果关闭待机定时器,再重新开启待机定时器时焦点位置将发生变化。拍摄时需要重新对焦。MF(手动对焦)模式下拍摄时,从对焦到按下快门需要花费时间时,请将相机的待机定时器设定为较长的时间。

*6: 请将D5500、D5300和D3300照相机的固件升级为最新版本后再使用。

*7: 请将固件升级为最新版后使用。

*8: 与(兼容f/8)的机型组合后的最大光圈在f/8以下时可自动对焦拍摄。其它机型f/5.6以下时可自动对焦拍摄。

*9: 可使用曝光模式M(手动)。不可使用曝光指示。

使用胶片单反相机时的注意事项

• DX镜头、AF-P镜头和E型镜头不能安装在胶片单反相机上使用。

• G型镜头不能安装在F3AF、F-601、F-501、FM10以及其它的MF(手动对焦)照相机(除F-601M以外)上使用。G型镜头安装在F4、F90X系列、F90系列、F70D、F-801系列以及F-601M相机上时,不能使用曝光模式M(手动)和A(光圈优先自动)。

• AF-S/AF-I镜头安装在US、F60D、F50D、F-801系列、F-601、F-501、F-401系列相机上时,不能使用自动对焦拍摄。

• CPU镜头(用于F3AF相机、有电接触点的除AF80mmF2.8S、AF200mmF3.5S、TC-16S以外的镜头和望远倍率镜)不能安装在F3AF相机上使用。