

更多配件

闪光灯
SB-500



无线遥控器
ML-L3



免费软件 (下载地址 http://downloadcenter.nikonimglib.com/)

- 摄影工匠 —— 专为处理尼康 RAW 文件格式尼康电子格式 (NEF) 而设计。
• ViewNX-i —— 为浏览 JPEG、RAW 和动画文件提供便捷方法, 而且能够和其它尼康软件配合使用。当您希望分享图像时, 该软件简化了上传至多种社交网络的过程。通过启动内含的 ViewNX-Movie Editor 软件, 您还可以进行简单的动画编辑。

尼康数码单反相机 D3400 技术规格

Table with 2 columns: Category (e.g., 类型, 镜头卡口, 有效视角) and Specification (e.g., 数码单反相机, 尼康 F 卡口, 尼康 DX 格式: 35mm[135] 格式下焦距相当于 FX 格式视角镜头焦距的约 1.5 倍).

Table with 2 columns: Category (e.g., 闪光指数, 闪光控制, 闪光模式) and Specification (e.g., 约为 7, 使用手动闪光灯时为 8 (m. ISO 100, 20 °C), TTL: 使用约 420 像素 RGB 感应器的 i-TTL 闪光控制适用于内置闪光灯; 针对数码单反相机...

- SD、SDHC 及 SDXC 标识是 SD-3C, LLC 的商标。
• PictBridge 是商标。
• HDMI、HDMI 标识及 High-Definition Multimedia Interface 均为 HDMI Licensing, LLC 的商标或注册商标。
• Apple、iPhone、iPad、iPod touch 和 App Store 均为 Apple Inc. 在美国及其他国家 / 地区的注册商标。
• iOS 是 Cisco Systems, Inc. 在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。
• Android 是 Google Inc. 的商标。
• Bluetooth® 文字商标和图形商标是 Bluetooth SIG 所有的注册商标。
• 尼康公司使用的商标均已经过许可。
• 其它产品及品牌名称均为其各自所属公司的商标或注册商标。
• 在本资料中, 取景器、显示屏及显示器上的图像均为模拟图像。

尼康影像天地 上海 蒙自路 歌斐中心 2F

尼康影像天地 北京 东大桥路 建国门外大街 地铁 1 号线永安里站

尼康影像天地 广州 财富广场西塔 3F 地铁 1 号线体育中心站



尼康中国官方微信

微信号: nikonzhongguo



生产商保留更改产品设计与规格的权利。篇幅所限, 本资料所载信息 (包括但不限于产品规格) 可能不完整, 请以产品使用说明书的内容为准或向尼康客户支持中心服务热线咨询确认。 2018 年 6 月 ©2018 株式会社尼康

警告 请在使用本产品前仔细阅读使用说明书以确保操作正确。

尼康映像仪器销售(中国)有限公司 上海市蒙自路 757 号歌斐中心 12 楼 01-07 室 尼康客户支持中心服务热线: 400-820-1665 www.nikon.com.cn

我的尼康用户注册专区 https://reg.nikon.com.cn

尼康官方微博 www.weibo.com/nikon



尼康 影像, 从心

D3400

1亿支 NIKKOR 尼克尔镜头



看见 分享



EXPEED 4

数码影像处理器

约2,416万有效像素

ISO 100-25600 感光度

11点 自动对焦系统


约5幅/秒 连拍速度*

约7.5cm (约3英寸) 液晶LCD显示屏

*每秒幅数均为假定以下设定时的数值: 手动对焦, 手动或快门优先自动曝光, 快门速度 1/250 秒或以上, 其它设定为默认值。

看破世界

*影像仅供参考。



精彩的图像，轻松拍摄

图像品质背后的技术：拥有约2,416万有效像素的DX格式影像传感器，EXPEED 4影像处理器，优化校准系统和尼克尔镜头

D3400的影像品质通过多种尼康技术支持的组合获得。约2,416万有效像素和尼克尔镜头光学技术，令照片中的拍摄主体渲染得优美锐利。而且，尼康的影像创意系统“优化校准”，有助于增强图像效果。


昏暗场景下也能拍摄美丽照片



D3400的标准感光度范围为ISO 100-25600。归功于高达ISO 25600感光度以及EXPEED 4影像处理器有效降低图像噪点，在昏暗场景下也能获得较为清晰的照片。

4种AF区域模式清晰捕捉移动拍摄对象：单点AF、动态区域AF、自动区域AF、3D跟踪（11个对焦点）

D3400的11点AF系统帮助您以锐利对焦捕捉难以预测的快速移动主体。十字型感应器覆盖常用的中心区域，提供良好的拍摄性能和对焦性能。尼康的场景识别系统帮助D3400侦测拍摄对象并迅速变换构图。有4种AF区域模式可选。自动区域AF模式下，相机侦测拍摄对象、前景和背景以在合适的点获得对焦。3D跟踪（11点AF）模式下半按快门释放按钮时，即使拍摄对象移动或发生构图变化，对焦点也能自动变换以跟踪拍摄对象。



使用数码单反相机体验视频拍摄：支持60p全高清动画



D3400不仅能拍摄美丽的照片，它还能以60p拍摄全高清动画。归功于与拍摄静态图像相同的从ISO 100到25600标准感光度范围，即使在昏暗场景下也能录制美丽的动画。还能利用美丽的背景虚化特性和尼克尔镜头的渲染优势拍摄动画。

相机内置20种编辑图像选项：润饰菜单



滤镜效果

D3400让您在相机中即可编辑图像和动画。包括绘画选项在内的20种相机内置润饰菜单选项，令您的照片轻松提升或添加创意性韵味。您可以裁切图像和调整图像尺寸，或者通过鱼眼效果和图像合成等选项找到乐趣。照片说明、模型效果和可选颜色3种特殊效果也可使用润饰菜单在拍摄后添加。

小巧易握持：紧凑机身

D3400的机身设计小巧时尚。符合人体工程学的舒适握持令您能紧紧握住相机，这样拍摄出的照片模糊程度较低。与AF-P DX尼克尔18-55mm f/3.5-5.6G VR可伸缩套机镜头搭配使用，组成一个紧凑的数码单反相机系统。



10种简单易用的效果释放您潜在的艺术气质：特殊效果



每个人都想拍摄更具创意性的图像和动画。D3400提供10种特殊效果，拍摄前可以应用在照片和动画中。您只需将模式拨盘旋转至“EFFECTS（效果）”并选择希望使用的选项。效果图将实时显示在LCD显示屏上，因此拍摄前便可确认其效果。



模型效果



可选颜色

放大时裁切：多种播放选项

D3400提供多种播放选项。您可以裁切放大中的图像，实现快速便捷编辑。相机约2,416万有效像素为大胆裁切提供了空间，为您提供创建自己所需照片的灵活性。



回放影像时，放大照片至一定比例，然后按下“i”按钮，屏幕中的影像即被裁切后生成另一张影像。

NIKKOR 尼克尔镜头
Capture more. Create more. 记录在形 创意在心

进一步发挥创意 尼克尔镜头

归功于多年来积累的光学和制造技术经验，包括套机镜头在内的各种尼克尔镜头，可实现高分辨率的图像还原。VR减震技术补偿相机抖动产生的图像模糊，种类繁多的尼克尔镜头让您创意表现缤纷世界。



AF-P DX 尼克尔 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

远摄变焦镜头提供约4.2倍的变焦范围。这款镜头适合在安静场景即时取景拍摄，步进马达实现快速安静的AF操作。VR减震系统提供约4.0档的快门速度提升效果*，可通过D3400的拍摄菜单启动。1枚低色散（ED）玻璃镜片有助于实现良好的图像品质。



AF-S DX 微距尼克尔 40mm f/2.8G

这款小巧轻质的微距镜头动态捕捉小型对象，而且创建美丽的背景虚化。适合拍摄从花朵到蛋糕等拍摄对象的特写。

*基于CIPA标准。该数值是当安装在DX格式数码单反相机上，变焦位置设定在最大远摄端时获得。

