



尼康  
影像，从心

COOLPIX  
酷拍可思



看见 自由“趣”发现



COOLPIX W300s

4K UHD

4K超高清视频

约1,605万有效像素

5倍光学变焦

防水(约30米)\*\*  
防尘\*\*

防震(耐冲击约2.4米)\*\*  
防寒(-10°C)\*\*

镜头位移减震+  
电子减震

看破界

\*1 相当于IEC标准/JIS日本工业标准防护等级8级(IPX8)(根据尼康的测试条件)可在水深约30米处拍摄图像约60分钟。\*2 相当于IEC标准/JIS日本工业标准防护等级6级(IP6X)(根据尼康的测试条件)。\*3 通过尼康的内部测试(从约240厘米的高度坠落到约5厘米厚的胶合板上)。符合MIL-STD 810F Method 516.5-Shock美国国防部冲击测试标准。  
\*4 操作环境温度:-10°C~40°C(陆地上使用), 0°C~40°C(水下使用)。

样照欣赏



技术规格

有效像素	约1,605万(图像处理可能会减少有效像素数)	电源	一块EN-EL12锂离子电池组(附送), EH-62F电源适配器(另购)
镜头	尼克尔镜头,带5倍光学变焦	充电时间	约2小时20分钟(当使用EH-73PCH可充电电源适配器并且电量耗尽时)
焦距	4.3-21.5mm (相当于35mm[135]格式24-120mm镜头的视角)	尺寸(宽×高×厚)	约111.4×66.0×28.7mm(不包括突出部分)
f值	f/2.8-4.9	重量	约227g(包括电池和存储卡)
镜头组成	10组12片镜片(含2片低色散ED镜片)	温度	-10°C - +40°C(陆地上使用) 0°C - 40°C(水下使用)
数字变焦放大倍率	最高4倍(相当于35mm[135]格式约480mm镜头的视角)	湿度	85%或更低(不结露)
减震	镜头位移和电子减震	防水	相当于IEC标准/JIS日本工业标准防护等级8级(IPX8)(根据尼康的测试条件)可在水深约30米处拍摄图像约60分钟
自动对焦(AF)	对比侦测自动对焦	防尘	相当于JIS/IEC防护等级6级(IP6X)(根据尼康的测试条件)
显示屏	约7.5cm(约3英寸)、约92.1万画点、宽视角TFT** LCD显示屏,带防反射涂层和5档亮度调节	防震(耐冲击)	已通过尼康的测试条件**符合MIL-STD 810F Method 516.5-Shock的美国国防部冲击测试标准
ISO感光度(标准输出感光度)	• ISO 125-1600 • ISO 3200、6400(使用自动模式时可用)	提供配件	陆地照相机背带、EN-EL12锂离子电池组、EH-73PCH可充电电源适配器、USB连接线UC-E21、刷子
存储介质	内存(约159MB)、SD/SDHC/SDXC存储卡		

\*1 TFT (Thin Film Transistor) 是薄膜晶体管的缩写。

\*2 从约240厘米的高度坠落到约5厘米厚度的胶合板表面(坠落震动部分的漆层剥落和变形等外观变化以及防水防尘性能不属于此测试内容)。这些测试并非保证照相机在所有环境中都不会受到损坏或出现故障。

上海  
地铁4号线 鲁班路站  
尼康影像天地  
中山南一路  
歌斐中心2F  
地铁13号线 世博会博物馆站  
上海市蒙自路757号商辅2楼02-03单元  
☎ 021-53018808

北京  
东大桥路  
建国门外大街  
地铁1号线永安里站  
双子座大厦  
永安里北街  
朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦地下一层B106B单元  
☎ 010-65282080

广州  
地铁1号线 体育中心站  
财富广场西塔3F  
尼康影像天地  
天河区  
天河路  
天河区118号财富广场西塔3楼02-1室  
☎ 020-38863689



尼康中国  
官方微信

微信号: nikonzhongguo



生产商保留更改产品设计与规格的权利。篇幅所限,本资料所载信息(包括但不限于产品规格)可能不完整,请以产品使用说明书的内容为准或向尼康客户支持中心服务热线咨询确认。  
2018年6月 ©2018 株式会社尼康

警告 请在使用本产品前仔细阅读使用说明书以确保操作正确。

尼康映像仪器销售(中国)有限公司 上海市蒙自路757号歌斐中心12楼01-07室 尼康客户支持中心服务热线:400-820-1665 www.nikon.com.cn

我的尼康用户注册专区  
https://reg.nikon.com.cn

尼康官方微博  
www.weibo.com/nikon

# COOLPIX W300s



水下、低温环境下拍摄照片的好选择

## 1 防水、防震(耐冲击)、防寒、防尘, 有助于让您专注拍摄

COOLPIX W300s采用坚固的机身设计, 您可放心拍摄。您可期待它在富有挑战的条件下执行拍摄任务, 因为它的设计可承受从约2.4米高处坠落, 抵御低至  $-10^{\circ}\text{C}$  的低温。防尘性能允许在多尘的环境中不间断拍摄。



## 2 在富于挑战的条件下捕捉靓丽的图像

明亮的24mm\*1广角f/2.8尼克尔镜头和背部入射式CMOS影像传感器相结合, 在水下提供良好的图像。搭载约1,605万有效像素\*2, 5倍光学变焦, 支持VR减震, 令您在度假和日常生活中拍摄出美丽的照片。

\*1 35mm [135] 格式相当值。  
\*2 图像处理可能会减少有效像素数。

## 3 提供4K超高清视频拍摄



使用COOLPIX W300s的自动曝光和自动曝光锁定, 您能用4K超高清视频轻松记录水下活动, 呈现鲜艳的色彩和生动的表达。



## 4 适合多种场合拍摄

相机可用于户外拍摄, 外观时尚, 可用于多种场合的拍摄。它提供舒适稳定的握持, 很多功能可通过按钮直接访问, 无需在菜单中搜索, 带手套时也能进行操作。LED灯可用作闪光灯, 在黑暗环境中可一键开启进行照明。当拍摄准备一切就绪, 约7.5cm (约3英寸) 带防反射涂层的TFT LCD显示屏助您捕捉您想拍摄的照片。

## 5 指南针和时钟功能

无论您是在山上或是水下拍摄, 按下工具按钮来启动指南针和时钟, 在照相机画面上将显示内置指南针以确认方向\*。此外, 您还能在照相机画面上查看时间。

\*显示的信息仅供参考。

