

样张欣赏



技术规格

有效像素	约1,605万（图像处理可能会减少有效像素数）
镜头	带大光学变焦的尼克尔镜头
焦距	4.3-539mm（相当于35mm【135】格式的24-3000mm镜头的视角）
f值	f2.8-8
镜头组成	12组17片（5枚低色散【ED】镜片和1枚加强型低色散【ED】镜片）
数字变焦放大倍率	约4倍（相当于35mm【135】格式的约12000mm镜头的视角）当使用2160/30p（4K超高清）或2160/25p（4K超高清）录制视频时，约3.6倍
VR减震	镜头位移（静止图像）/ 镜头位移和电子减震组合（视频）
自动对焦（AF）	对比侦测自动对焦
显示屏	约8.1cm（约3.2英寸）、约92.1万画点（RGB）、宽视角TFT LCD显示屏，带防反射涂层和5档亮度调节，可翻转TFT LCD显示屏
ISO感光度（标准输出感光度）	ISO 100*-1600（视频手动模式中最低ISO感光度为ISO 125） ISO 3200、6400（在使用P、S、A、M或视频手动模式时可用）
存储介质	SD/SDHC/SDXC存储卡

所有测量依据日本国际相机影像器材工业协会（CIPA）的标准或指南。

*1 电池持久力是未使用尼享SnapBridge时的值，并且根据使用条件（包括温度、拍摄间隔以及显示菜单和图像的时间长度）的不同而异。

*2 即使存储卡上仍有足够的空间可以录制更长的视频，单个视频文件的时间长度也不能超过29分钟。单个视频文件的最大文件尺寸为4GB。当以2160/30p（4K超高清）的图像尺寸/帧频录制长于约6分钟的视频或以2160/25p（4K超高清）的图像尺寸/帧频录制长于约7分钟的视频时，如果录制视频的文件尺寸超过4GB，会创建多个文件，并且无法连续播放这些文件。如果照相机温度升高，录制可能会在达到此限制之前结束。

电源	一块锂离子电池组EN-EL20a（附送）；电源适配器EH-5b/ EH-5c与电源连接器EP-5C配合使用（均需另购）
充电时间	约3小时（使用可充电电源适配器EH-73P/ EH-73PCH且电量耗尽时）
尺寸（宽×高×厚）	约146.3×118.8×181.3mm（不包括突起部分）
重量	约1,415g（包括电池和存储卡）
温度	0°C ~ 40°C
湿度	85%或以下（无结露）
附送配件	相机带，镜头盖LC-77，锂离子电池组EN-EL20a，可充电电源适配器EH-73PCH，USB连接线UC-E21，卡口式镜头遮光罩HB-CP1
拍摄静止图像的电池持久力	使用EN-EL20a*1时拍摄约250张
录制视频的电池持久力（录制时的实际电池持久力）	使用EN-EL20a*1*2时拍摄约1小时20分



尼康中国
官方微信

微信号：nikonzhongguo



生产商保留更改产品设计与规格的权利。篇幅所限，本资料所载信息（包括但不限于产品规格）可能不完整，请以产品使用说明书的内容为准或向尼康客户支持中心服务热线咨询确认。

2021年1月 ©2021株式会社尼康

警告	请在使用本产品前仔细阅读使用说明书以确保操作正确。
----	---------------------------



尼康映像仪器销售(中国)有限公司 上海市蒙自路757号歌斐中心12楼01-07室 尼康客户支持中心服务热线: 400-820-1665 www.nikon.com.cn



尼康

COOLPIX P1000



看见变焦大师

CAPTURE TOMORROW | 新“视”纪

COOLPIX P1000

可提供相当于约 3000mm*1 的摄影体验



相当于约 24mm*1 至 3000mm*1 光学变焦

COOLPIX P1000 可提供宽广的变焦范围及良好的画质。其光学变焦镜头具有相当于约 3000mm*1 的远摄性能，甚至可以捕捉到月球陨石坑的细节。运用“月亮模式”和“观鸟模式”，可一键放大取景画面，帮助用户提升长焦端的拍摄乐趣。得益于其镜头的高分辨率、VR 减震功能（相当于提升约 5 档*2 快门速度）及宽广的变焦范围，可以帮助用户获得清晰的图像和美丽的背景虚化效果，实现更高水平的摄影创作。

多角度拍摄方式实现更多拍摄创意

采用约 8.1cm（约 3.2 英寸）易观察的可翻转 TFT LCD 大尺寸显示屏，可轻松捕捉精彩画面。约 235.9 万画点高分辨率有机 EL 显示取景器，增强了在室外明亮光线下取景的可视性。其内置的“眼感应功能”可在显示器与取景器之间自动切换，便于拍摄及查看影像。



提供立体声超高清 4K 视频

可利用其宽广的变焦范围，录制 30p 或 25p 的 4K 超高清视频。通过外置麦克风接口使用外置麦克风，更可拍摄具有立体声效果的视频。此外，还可以从 4K 分辨率的视频中裁切静止图像。同时支持未压缩 HDMI 输出，从而扩展视频数据的使用。



4K超高清动画(视频)



搭载尼克尔镜头

搭载拥有尼康良好光学技术的尼克尔镜头（12 组 17 片，其中包括 1 枚加强型低色散 [ED] 镜片以及 5 枚低色散 [ED] 镜片）可满足从广角到远摄的需求，可有效抑制色差，提升摄影作品的锐度和对比度。

尼克尔镜头

更多的拍摄可能

配备了配件接口和热靴的该款相机兼容 77mm 滤镜。您可通过选择丰富的专业配件及单反相机配件，释放 COOLPIX P1000 潜在的创作可能。



背部入射式 CMOS 影像传感器

内置约 1,605 万有效像素*3 的背部入射式 CMOS 传感器及 EXPEED 影像处理器，为用户提供更高水平的影像品质、精细节节及处理速度。

良好的操作性能

COOLPIX P1000 易于握持，且可直观操控。如使用“对焦模式选择器”，可轻松切换手动对焦和自动对焦；使用“变焦快速复位按钮”，可快速扩大可见区域，找到丢失的拍摄对象；“侧面变焦控制”可提高拍摄的便利性，也可用于视频录制。这些丰富的功能，可帮助您更好的捕获想要的画面。

良好的 VR 减震功能

具有提升约 5 档快门速度*2 的双重侦测光学 VR 减震功能，即使在高倍率变焦下也可以实现清晰锐利的图像品质。在 VR 减震设置中，选择“标准（优先取景）”或“动态（优先取景）”，可轻松拍出接近预想构图的照片。



自由影像创作

该款相机支持 RAW（NRW）文件，可修改包括白平衡、曝光和色彩还原的设置，且不用担心降低原图品质。通过优化校准功能，还可提供标准、自然、鲜艳、单色 4 种预设模式及两种可根据您的喜好自定义的模式。通过按遥控器 ML-L7（另购）上的多重选择器，可以用遥控器手动对焦。



遥控器 ML-L7（另购）

光点瞄准器 DF-M1

光点瞄准器 DF-M1 可帮助您在使用远摄镜头时持续跟踪拍摄对象。该瞄准器提供宽视野确认，瞄准标记有 3 种类型、2 种颜色及 5 种亮度级别可供选择。



光点瞄准器 DF-M1（另购）

*1 35mm 格式相当值。

*2 基于日本国际相机影像器材工业协会（CIPA）标准，焦距约 350mm（35mm 格式相当值）条件下的测量结果。

*3 图像处理可能会减少有效像素数。